



# HARTMANN TRESORE

## Notice LG Basic NL

### Pile extérieure

#### 1 - OUVERTURE DE LA PORTE :

- Tapez votre code à 6 chiffres. (Le code «USINE» des produits livrés est **123456**.)
- A chaque chiffre composé, la led rouge clignote et la combinaison émet un bip sonore.
- A la fin du code, la led rouge clignote deux fois et la combinaison émet deux bips sonores.
- Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la porte.
- Si le code est erroné, la led rouge clignote trois fois et la combinaison émet trois bips sonores.
- Après 4 codes erronés, la combinaison est inactive durant 5 minutes et la led rouge clignote toutes les dix secondes. Attendez la fin de la pénalité et recomposez soigneusement le code d'ouverture. Chaque nouveau code erroné ajoute du temps à cette période durant laquelle aucune touche n'est prise en compte.

#### 2 - FERMETURE DE LA PORTE :

- Tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller la porte. La combinaison se verrouille automatiquement.

#### 3 - CHANGEMENT DU CODE : *(Ce changement est à faire **porte ouverte**)*

- Composez le code **000000**, la combinaison émet deux bips sonores.
- Composez l'ancien **code maître**, la combinaison émet deux bips sonores.
- Composez le nouveau **code maître**, la combinaison émet deux bips sonores.
- Composez une seconde fois le nouveau code maître, la combinaison émet deux bips sonores.
- La nouvelle combinaison est en place.
- Faites l'essai de votre nouveau code **porte ouverte**. Pour cela, porte ouverte, refermez la poignée. La combinaison se verrouille. Faites l'ouverture avec votre nouveau code. Si celui-ci ne fonctionne pas, le changement a été mal fait, et dans ce cas, la serrure a conservé l'ancien code. Recommencez l'opération depuis le début.

## 4 - PROGRAMMATION D'UN DEUXIEME CODE UTILISATEUR

(6 chiffres, différent du **code maître**) :

- Composez le code maître en gardant le doigt appuyé sur le dernier chiffre de ce code jusqu'à entendre un double bip sonore (environ 2 secondes).
- Appuyez sur la touche « **1** », la combinaison émet deux bips sonores.
- Composez votre code utilisateur, la combinaison émet deux bips sonores.
- Composez une seconde fois votre code utilisateur, la combinaison émet deux bips sonores.
- Le code utilisateur est en place. Faites un essai d'ouverture avec ce code.

## 5 - SUPPRESSION DU CODE UTILISATEUR :

- Composez le **code maître** en gardant le doigt appuyé sur le dernier chiffre de ce code jusqu'à entendre un double bip sonore (environ 2 secondes).
- Appuyez sur la touche « **3** », la combinaison émet un bip sonore.
- Le code utilisateur est supprimé.

## 6 - CHANGEMENT DE LA PILE :

- Si après la frappe de votre code, la combinaison émet des bips successifs, la pile doit être changée rapidement. (PILE RECTANGULAIRE ALCALINE 6LR61). Cette pile se situe dans le boîtier de la combinaison. Sous le pavé numérique, une petite trappe en plastique noir se pivote vers la droite. Ouvrez cette trappe, la pile se trouve dans le logement (FIG 2). Enlevez délicatement le capuchon de la pile, sans tirer sur les fils et remettez ce capuchon sur la nouvelle pile. Remettez la pile dans son logement et remettez la trappe.

**ATTENTION : TOUTE INTERVENTION EFFECTUEE A LA SUITE DE FAUSSES MANOEUVRES N'ENTRE PAS DANS LE CADRE DE LA GARANTIE.**



**HARTMANN  
TRESORE**

3, rue de la Louvière - 78120 Rambouillet  
**Tél. 01 34 57 11 55**

**SAV 0 811 69 67 60**  
sav@hartmann-tresore.fr

Vous pouvez télécharger sur le site web l'intégralité des notices Serrures

**[www.hartmann-tresore.fr](http://www.hartmann-tresore.fr)**