



**Notice NL LOCK ST40-XX**

**ALPHA**

AL20 - AL30

**EUROCLASS**

EK50

**EUROLINE**

EC10

**EUROLINE MODULAR**

ST40

## 1 - Instructions générales

La serrure fonctionne avec un code se composant d'un nombre de six chiffres ou d'un mot de 6 lettres. Un deuxième code peut être ajouté. Chaque fois que l'on appuie sur une touche s'ensuit un signal sonore et lumineux.

L'introduction d'un code correct est confirmée par un double signal. L'introduction d'un code incorrect est indiquée par un signal prolongé. Après 10 secondes sans introduction, il y a annulation du code déjà partiellement entré.

## 2 - Ouverture

Composez le code (code usine = 1-2-3-4-5-6). Tournez l'unité d'entrée ou la poignée. Il faut tourner pour refermer la serrure. *Si la première tentative d'introduction du code n'a pas fonctionné, attendre 20 secondes avant de ré-essayer. Trois bips prolongés indiquent que le pêne de la serrure est coincé. Relâchez la poignée et composez à nouveau le code.*

### Fermeture :

Fermez la porte: la serrure est fermée. Contrôlez le blocage correct en essayant de tourner la poignée.

### Protection contre la manipulation :

L'introduction consécutive de quatre codes incorrects provoque le blocage du clavier pendant 5 minutes.

Durant cette période, le signal lumineux clignote toutes les 10 secondes. Appuyer sur une touche durant cette période provoque l'émission d'un signal prolongé. Une fois le temps passé, l'introduction de deux codes incorrects redémarre le temps de blocage de 5 minutes

### Référence sécurité :

Tous les codes doivent être bien gardés. Ne jamais utiliser un code constitué de données personnelles (ex : Anniversaires, numéros de téléphone, etc.). Changez le code usine avant d'utiliser le coffre-fort !

OUVERTURE - OPEN - OFFNEN - APERTURA

	✓	✗
1 Entrez le code usine à 6 chiffres	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■

## 3 - Activation d'un deuxième code d'ouverture :

*Le deuxième code peut être changé comme le code principal. Avec le code manager, le deuxième code peut être effacé. Le code manager ne peut pas être effacé.*

AJOUTER DEUXIÈME UTILISATEUR - ADD SECOND USER - ZWEITEN BENUTZER ZUFÜGEN AGGIUNGA IL SECONDO UTENTE - AGREGUE A SEGUNDO USUARIO

	✓	✗
1 Appuyez sur la touche «1» jusqu'à l'émission d'un double signal. La lumière reste allumée pendant le processus.  Composez le code manager, par exemple	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
2 Composez le <b>deuxième code à 6 chiffres</b> , par exemple  Composez à nouveau le <b>deuxième code</b> à 6 chiffres Double signal après chaque introduction	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■

### Alpha Series AL20



### AL30



### EuroClass EK50



### EuroLine EC10

### EuroLine Modular ST40



Figure 1



## 4 - Retardateur (max. 99 min) et fenêtre d'ouverture (max. 19 min)

Changer le temps de retardement ne peut être fait que pendant le temps de fenêtre d'ouverture.

		✓	✗
1	Appuyez sur Touche «9» jusqu'à l'émission d'un double signal. La lumière reste allumée durant le processus:	9	■ ■
2	Composez le code manager (double signal)	1 2 3 4 5 6	■ ■ ■
3	Introduire le temps de retardement et de la fenêtre d'ouverture, ex. 2612 pour 26 minutes de retardement et 12 minutes de fenêtre d'ouverture (double signal)	2 6 1 2	■ ■ ■
4	Introduire à nouveau les données (double signal)	2 6 1 2	■ ■ ■

## 5 - Que faire si...

... vous entendez un bip prolongé après avoir introduit le dernier caractère de votre code et la serrure ne s'ouvre pas?

Vous avez introduit une combinaison incorrecte. Répétez l'opération en faisant attention de composer un code correct.

... le signal lumineux clignote toutes les 10 secondes et, quand vous appuyez sur une touche, vous entendez un bip prolongé ?

Vous avez introduit 4 fois une combinaison incorrecte, et la serrure se trouve en temps de pénalisation d'erreur. Attendez 5 minutes et essayez à nouveau. Deux codes incorrects consécutifs redémarreront le temps de pénalisation de 5 minutes

... vous n'entendez aucun bip quand appuyez sur une touche ?

Remplacez les piles. Si le problème ne se résout pas, appelez le centre de service technique.

... vous pouvez ouvrir mais vous entendez une longue série de bips après avoir introduit le dernier caractère de votre combinaison ?

Remplacez immédiatement les piles. (utilisez uniquement des piles ALCALINES DE 9V Duracell Procell - ou Energizer)

## 6 - Changement de code (avec la porte du coffre ouverte)

CODE MODIFICATION - CHANGE CODE - CODE ÄNDERN - CODIFICHI CAMBIARE - CIFRE CAMBIAR		✓	✗
1	Appuyez sur Touche [0] jusqu'à l'émission d'un double signal. La lumière reste allumée durant le processus	0	■ ■
2	Composez l'ancien code (double signal)	1 2 3 4 5 6	■ ■ ■
3	Composez le nouveau code (double signal) et répétez le nouveau code (double signal)	X X X X X X X X X X X X	■ ■ ■

En cas d'erreur dans l'introduction (signal prolongé), l'ancien code est valide.

## 7 - Effacement du deuxième code

Supprimer deuxième utilisateur - delete second user - zweiten benutzer löschen - cancelli il secundo utente - suprima a secundo usuario

Maintenir la touche enfoncée jusqu'à confirmation par double signal sonore et lumineux - Gedrückt halten bis doppel-signal und leuchte AN - Press and hold until double signal and light stays ON - Mantener presionado hasta doble confirmación sonora y luminosa

		✓	✗
1	<b>Appuyez sur Key [3] jusqu'à l'émission d'un double signal.</b> La lumière reste allumée durant le processus	■ ■	
2	Composez le code manager. Le deuxième code est effacé.	■ ■ ■	■ ■ ■

## 8 - Alimentation / changement des piles

Une série de signaux indique que les piles sont faibles et doivent être remplacées. N'utilisez que des piles ALCALINES de 9V Duracell Procell ou Energizer! Le boîtier sur la partie inférieure du clavier.

*Pour les claviers ST40●xx et EC10●xx: le boîtier se trouve à l'intérieur du coffre. Si les piles sont complètement vides, découvrir les bornes situées sur le devant du clavier et les alimenter avec des piles neuves (voir figure 1 page 2). Maintenir les piles sur les bornes jusqu'à ce que la serrure soit complètement ouverte.*

[www.nllock.com](http://www.nllock.com)



3, rue de la Louvière - 78120 Rambouillet  
Tél. 01 34 57 11 55

SAV 0 811 69 67 60  
sav@hartmann-tresore.fr

Vous pouvez télécharger sur le site web l'intégralité des notices Serrures

[www.hartmann-tresore.fr](http://www.hartmann-tresore.fr)