



## MODE D'EMPLOI SERRURE ELECTRONIQUE

### Détails techniques

Alimentation par pile 9 Volts

Vous pouvez mettre des codes de 4 à 10 chiffres

Si vous entrez un faux code le clavier est inactif pendant 10 sec

Si le moto verrou trouve de la résistance lors de la fermeture ; il stop et rouvre

Pour sauvegarder la batterie, le système se met en veille après 10 sec d'inactivité

### Opération d'ouverture

Appuyer sur la touche « R »

Entrer le code usine (code usine 222222)

### Opération de fermeture

Appuyer sur la touche « R »

Appuyer sur \*

### Changement de code (le changement doit être effectué coffre ouvert)

Appuyer sur la touche « R »

Entrer le nouveau code (4 à 10 chiffres) le code usine est le 222222)

Appuyer sur \* pour confirmer (3 signaux acoustiques indiquent que le nouveau code est enregistré)

### Signaux acoustiques

1 Bip court .....indique la pression sur une touche du clavier

3 bips court.....(en phase initiale) indique que la batterie est faible

3 bips court.....(après le changement de code) indique que le nouveau code est enregistré

4 bips court.....Indique qu'un faux code est entré

3 bips long.....(pendant la fermeture) Indique que le moteur a rencontré une résistance et qu'il rouvre



HARTMANN

TRESORE France

LE MEILLEUR DE LA SECURITE !

### Ouverture avec code de service

Appuyer sur la touche »3 » pendant 1 seconde, puis appuyer simultanément sur la touche »R »

Au moment du deuxième signal acoustique relâchez « 3 » et « R »

ATTENTION : Si vous utilisez le code de service pour l'ouverture, le code utilisateur est effacé et vous retournez au code usine « 0000 »

### Changement de la combinaison du code de service (le changement doit être effectué coffre ouvert)

- Appuyer sur la touche »3 », et simultanément sur la touche »R »
- Pendant le deuxième signal acoustique relâchez « 3 » et « R »
- Maintenant entrez le code usine 11111111 pour la première modification (prévoyez un code simple si vous désirez le changer à nouveau)
- Appuyer sur \* (si un code faux est entré, 4 bips vous l'indique et vous devez recommencer)
- Entrez le nouveau code (4 à 10 chiffres)
- Appuyez sur \*
- Répéter le nouveau code pour confirmer
- Appuyer sur \* (3 bips indiquent que le nouveau code est enregistré) autrement 4 bips vous indiquent que le code est faux et vous devez reprendre du point 1

### Instructions pour l'utilisation de la clé

L'utilisation de l'ouverture de la serrure avec la clé doit se faire uniquement en cas de stricte nécessité lorsque le système électronique est en panne

Une mauvaise utilisation de la clé peut endommager le moteur et le système électronique

La clé asymétrique à 6 lamelles ouvre le coffre