



UTILISATION POUR LE CLIENT

1. Verrouillage du Coffre : avec une combinaison de 4-6 positions

- Fermer la porte
- Entrez un code 4-6 chiffres selon votre choix
- Appuyer sur la touche « # »
Le coffre se verrouille automatiquement.
A l'écran s'affiche « **CLOSED** »

2. Ouverture du coffre

Entrez le code 4-6 chiffres avec lequel vous avez fermé le coffre
Le coffre s'ouvre automatiquement, sur l'écran s'affiche « **OPENED** »

UTILISATION POUR LE RESPONSABLE (HÔTELIER) :

1. Modification du Code Maître (*à faire porte ouverte, pènes rentrés*)

- Appuyer deux fois sur la touche « ** ».
Sur l'écran s'affiche « **PROG** »
- Entrez le Code Maître usine (**0-0-0-0-0-0**).
Sur l'écran s'affiche « **NEW** »
- Entrez un nouveau Code Maître à 6 chiffres.
Sur l'écran s'affiche « **AGAIN** »
- Entrez à nouveau le nouveau Code Maître.
Si le nouveau code est accepté l'écran affiche « **DONE** ».
Autrement l'écran affiche « **ERROR** » et l'ancien Code Maître reste programmé.

ATTENTION

N'utilisez le Code Maître qu'en cas d'urgence, et uniquement si le code Utilisateur à 4-6 chiffres n'est plus reconnu.
Le code Usine est le 0-0-0-0-0-0.

2. Ouverture avec le code Maître

Entrez le Code Maître à 6 chiffres, l'écran affiche « **OPENED** ».
Tirez la porte vers soi pour ouvrir le coffre.

3. Ouverture avec la clé de secours

Déclipser la plaque grise de la partie basse du clavier en la glissant vers le bas, SVP ne pas tirer la plaque grise vers soi, sinon vous risquer d'abimer les picots de fixation.

4. Vérification des piles

Appuyer porte verrouillée sur la touche « # »
Si l'écran affiche « **LOW** » la batterie(les piles) est faible, il est temps de changer les piles
Si l'écran affiche « **HI** » la batterie (les piles) est bonne.

Messages d'erreurs

Si le message d'erreur apparaît à l'écran, cela veut dire qu'il y a eu une erreur d'utilisation ou de manipulation.

Dans ce cas suivez les indications qui suivent :

Error :

Un mauvais code a été utilisé, Entrez SVP le code exact.

Error 1 :

Cette information signifie que la porte ne peut s'ouvrir, du fait que les pènes de verrouillage se sont biseautés. Dans ce cas il faut d'abord essayer de faire bouger un peu la porte afin de faire sortir le pêne de son biseau. Autrement réaliser la procédure d'ouverture d'urgence.

Error 2 :

Les pènes de verrouillage sont retenus (la porte peut de ce fait n'être pas totalement verrouillée), les pènes de verrouillage ne peuvent sortir complètement. Pour résoudre ce problème, appuyer fortement sur le cadre de la porte, avant de faire la procédure de verrouillage.

Pour toute question ou problème de fonctionnement :

SAV : 0 811 69 67 60
sav@hartmann-tresore.fr



Le meilleur de la sécurité !